

Cet outil évite que les œufs n'éclatent à la cuisson.

WESTMARK
MACH'S EINFACH!

Westmark



Voici un petit ustensile méconnu en France, mais très pratique !

Il permet d'éviter que la coquille de l'œuf n'éclate au cours de la cuisson.

Il suffit de placer la partie bombée de l'œuf au centre puis d'exercer une légère pression pour que l'aiguille perce l'œuf.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

| | |
|---------|------------------|
| Matière | Acier inoxydable |
|---------|------------------|

Référence : 0309080038

| Produit de la même gamme | |
|--------------------------|---------------------|
| 0309080038 | Pique oeuf aiguille |