

Gourde enfant avec paille, dotée d'une valve 100% anti-déversement, qui empêche les déversements même lorsque le bec est ouvert.

Contigo



Gourde anti-fuite pour enfant

- Les enfants peuvent boire d'une seule main en appuyant sur un bouton.
- Ils peuvent facilement refermer leur gourde en plaçant le bec sous le cache protecteur contre la saleté.
- Les parents apprécieront l'étanchéité de la valve protégeant le siège auto et les tables des déversements, même si la gourde est tenue à l'envers.
- Le couvercle facile à nettoyer, est conçu pour éliminer la saleté qui pourrait être piégée dans tous les coins et recoins.
- La paille, facile à démonter pour un nettoyage en profondeur, reste attachée pour éviter d'égarer les pièces.
- Soyez rassurés, la **gourde pour enfant AUTOSPOUT™ Easy Clean** est fabriquée dans un matériau sans BPA éliminant les odeurs et le goût de plastique.

Ce produit doit être utilisé sous la supervision d'un adulte. Ne pas attacher à des cordons, des rubans, des lacets ou des vêtements amples. L'enfant peut être étranglé. Les avertissements ci-dessus sont fournies conformément à la norme EN 14350.

Avertissement :

Ne convient pas pour les boissons chaudes, gazeuses, pulpeuses ou périssable. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Avant de boire, assurez-vous que le couvercle est correctement fixé au corps et complètement vissé. Évitez d'appuyer accidentellement sur le bouton AUTOSPOUT™ en le gardant libre et dégagé de tout autre objet. Ne pas trop remplir. Remplir jusqu'en dessous du point de vissage dans le corps. NE PAS mettre au micro-ondes ni congeler. NE PAS utiliser de nettoyants contenant de l'eau de Javel, du chlore, des abrasifs et/ou d'autres produits chimiques agressifs. NE PAS continuer à utiliser le produit si endommagé. NE CONSERVEZ PAS de boissons toute une nuit dans la bouteille.

Instructions de nettoyage :

Lavez soigneusement avant la première utilisation et immédiatement après chaque utilisation. Toujours ranger la bouteille sans son couvercle et paille. 1° Démontez le couvercle et l'ouvrez- 2° Trempez le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse pendant dix minutes. Rincez et frottez la paille, la valve et le bec à l'aide d'une éponge et d'une brosse à poils pour enlever les résidus. Passez à l'étape 3 pour achever le processus de nettoyage. 3° Lavage au lave-vaisselle ou laissez tremper et brosse/ Le couvercle et le corps de la bouteille sont lavables dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Lorsque vous le sortez, secouez le couvercle, la paille et le corps de la bouteille pour éliminer toute trace d'eau résiduelle afin de permettre à toutes les pièces de sécher complètement. Laissez toutes les pièces sécher complètement pendant la nuit avant de les réassembler et réutiliser. Pour le lavage à la main, rincez le couvercle à l'eau chaude. Frottez la bouteille à l'aide d'une brosse à poils pour éliminer tout résidu. Rincez à l'eau chaude. Secouez l'eau restante du couvercle et du corps de la bouteille pour aider toutes les parties à sécher complètement. Laissez toutes les pièces sécher complètement pendant la nuit avant de les réassembler et réutiliser. Utilisez du savon à vaisselle pour faire tremper et laver.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Contenance	42 cl
Passage lave-vaisselle	Oui

0% BPA	Oui
--------	-----

Produit de la même gamme

0309417626	Gourde enfant requin 42cl
0309417640	Gourde enfant sirene 42cl