



0300000691

## Cocotte fonte Signature ovale cerise 31 cm

Cocotte fonte ovale cerise 31 cm Le Creuset, assez grande pour cuisiner un gigot entier.



La référence depuis 1925

**Le Creuset**



### Cocotte fonte ovale cerise 31 cm Made in France, idéale pour les plats mijotés

La cuisine française est synonyme de saveurs intenses et de tradition, et quoi de mieux pour les sublimer que la **cocotte fonte ovale cerise 31 cm Le Creuset** ?

Cet ustensile emblématique, **fabriqué en France**, est l'allié parfait des cuisiniers amateurs qui souhaitent réussir des rôtis et des plats mijotés pour toute la famille.

Polyvalente, **elle passe de la plaque de cuisson au four**, et sa couleur cerise éclatante apporte une touche de gaieté à votre table.

Que vous prépariez un gigot pour une occasion spéciale ou un pot-au-feu réconfortant, cette **cocotte de 6,3 L** vous garantit des cuissons lentes et uniformes.

#### Points forts de la cocotte Le Creuset Signature cerise 31 cm

- **Rétention de chaleur optimale** : La conception en fonte émaillée assure une répartition et une conservation parfaites de la chaleur, permettant une cuisson uniforme pour des plats dorés et savoureux qui restent chauds plus longtemps à table.
- **Capacité généreuse** : Avec sa forme ovale de 31 cm, elle est idéale pour rôtir un gigot entier ou préparer de grandes portions, tout en laissant de la place pour les garnitures si vous l'utilisez au four.
- **Couvercle hermétique** : Il amplifie la condensation des vapeurs de cuisson, qui arrosent en continu les aliments, rehaussant ainsi les saveurs pour un résultat sensationnel.
- **Poignées ergonomiques** : Ses grandes poignées offrent une excellente prise en main, même avec des gants, pour un passage facile et sécurisé de la plaque au four et à la table.
- **Bouton thermorésistant** : Conçu pour une meilleure préhension, le bouton résiste jusqu'à 260°C.

## Conseils d'entretien

Nettoyage facilité : Le revêtement émaillé intérieur simplifie grandement le nettoyage. Laissez toujours refroidir la cocotte avant de la nettoyer.

En cas d'aliments attachés, laissez-la tremper 15 à 20 minutes avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle.

Précautions : N'utilisez jamais de détergent décapant ou d'éponge abrasive. Privilégiez les accessoires en silicone, bois ou plastique thermorésistant pour ne pas rayer l'émail.

Rangement : Après avoir lavé et rincé, séchez-la soigneusement et rangez-la dans un endroit sec.

## Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Hauteur	17.9 cm	largeur	25.7 cm
Longueur	40.4 cm	Contenance	6,3 l
Diamètre	31,0 cm	Couleur	Rouge
Matière	Fonte émaillée	Contact alimentaire	Oui
Passage lave-vaisselle	Oui		

Référence : 0300000691

Produit de la même gamme	
0300000679	Cocotte fonte signature ovale cerise ø29cm
0300000681	Cocotte fonte signature ovale cerise ø33cm
0300001507	Cocotte fonte signature ovale cerise ø35cm
0300000697	Cocotte fonte signature ovale noir ø29cm
0300000683	Cocotte fonte signature ovale noire ø40cm
0300000691	Cocotte fonte signature ovale cerise ø31cm
0300001515	Cocotte fonte signature ovale noire ø33 cm
0300000682	Cocotte fonte signature ovale noire ø35cm
0300001516	Cocotte fonte signature ovale cerise ø40cm
0309078492	Cocote fonte signature ovale marseille ø 29cm
0309456573	Cocotte fonte signature ovale bleu azur 31cm
0309473861	Cocotte fonte signature ovale garnet 29cm
0309473863	Cocotte fonte signature ovale garnet 31cm
0309482595	Cocotte fonte signature ovale sea salt 31cm
0309483236	Cocotte fonte signature ovale flamme dorée ø 29cm
0309485894	Cocotte fonte signature ovale bleu nuit ø 31cm
0309485897	Cocotte fonte signature ovale meringue ø 31cm