



0300001123

Couteau à désosser Tour Eiffel 14 cm

Couteau à désosser TOUR EIFFEL lame inox de 14 cm Manche en fibrox noir pour une bonne prise en main et une sécurité optimale

Tour Eiffel

Ce couteau possède une lame en inox de 14 cm avec une qualité de coupe et un tranchant exceptionnel. Vos découpes seront précises et efficaces. Le manche est travaillé pour vous assurer un travail optimal et confortable sur la durée grâce à un design ergonomique qui épouse votre main. Il est également équipé d'un revêtement en fibrox noir antidérapant qui empêche votre main de glisser.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Matière de la lame	Inox	Matière du manche	Fibrox
Usage coutellerie	Couteau à désosser		

L. lame : 14 cm

Produit de la même gamme	
0300001138	Couteau a decouper tour eiffel 26cm
0300001137	Couteau a desosser lame courbe tour eiffel 12cm
0300001132	Couteau tranchelard 30cm
0300001121	Couteau a decouper tour eiffel 31cm
0300001122	Couteau a desosser lame etroite tour eiffel 12cm
0300001123	Couteau a desosser tour eiffel 14cm
0300001125	Couteau a desosser tour eiffel 16cm
0300001126	Couteau a dessosser lame courbe tour eiffel 15cm
0300001127	Couteau a denerver tour eiffel 18cm
0300001128	Couteau a denerver tour eiffel 20cm
0300001129	Couteau a saigner tour eiffel 20cm
0300001130	Couteau a saigner tour eiffel 25cm