

### Brosse à casserole bois de hêtre 10cm

0309106117

Andrée Jardin



#### Descriptif

Faites briller votre casserole sans la rayer grâce à cette brosse en fibres d'origine naturelle. Aucune trace ne vous résistera !  
Faites briller votre casserole sans la rayer grâce à cette brosse en fibres d'origine naturelle. Aucune trace ne vous résistera ! Bien laisser sécher la brosse après utilisation.

#### Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Diam.	10	Matière	Bois de hêtre
-------	----	---------	---------------