

Le nouveau dessous de plat Eva Solo reste accroché au faitout et le suit partout sur la table grâce aux aimants intégrés ! Une liberté de mouvement total. Le dessous de plat magnétique se compose de deux sections allongées identiques à placer en croix sous les faitouts, les poêles et les petits plats ou à séparer en deux sous les grands plats comme les plaques à rôtir. Le moment venu de débarrasser la table, il vous suffit de rassembler les deux sections et de les ranger dans votre tiroir où elles ne prennent pratiquement pas de place.

Eva Solo



Le nouveau dessous de plat Eva Solo reste accroché au faitout et le suit partout sur la table grâce aux aimants intégrés ! Une liberté de mouvement total. Le dessous de plat magnétique se compose de deux sections allongées identiques à placer en croix sous les faitouts, les poêles et les petits plats ou à séparer en deux sous les grands plats comme les plaques à rôtir. Le moment venu de débarrasser la table, il vous suffit de rassembler les deux sections et de les ranger dans votre tiroir où elles ne prennent pratiquement pas de place.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Hauteur	1,1 cm
Longueur	18,9 cm
Température maxi	200°C

largeur	2,2 cm
Couleur	Noir
Matière	Silicone

Produit de la même gamme	
0309227368	Dessous de plat magnetique noir
0309227372	Dessous de plat magnetique rouge