



0309241077

Pince à oeuf /2

Cet accessoire simple mais efficace permet de faire bouillir des œufs encore plus facilement. Ses embouts de forme ovale maintiennent l'œuf bien en place lorsqu'on le plonge ou qu'on le sort de la casserole chaude et, grâce à ses manches en silicone résistants à la chaleur, l'ustensile peut être accroché sur le côté de la casserole pendant la cuisson.

Joseph Joseph



Cet accessoire simple mais efficace permet de faire bouillir des œufs encore plus facilement. Ses embouts de forme ovale maintiennent l'œuf bien en place lorsqu'on le plonge ou qu'on le sort de la casserole chaude et, grâce à ses manches en silicone résistants à la chaleur, l'ustensile peut être accroché sur le côté de la casserole pendant la cuisson. Son utilisation évite de casser l'œuf en le plongeant dans l'eau bouillante, et permet de le retirer de l'eau plus facilement une fois cuit. Chaque paquet contient deux pinces avec code couleur pour que vous puissiez faire cuire plusieurs œufs avec des temps de cuisson différents en même temps pour satisfaire les goûts de chacun.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Longueur	17 cm	Matière	Silicone
----------	-------	---------	----------

Unité : Sac de 2

Produit de la même gamme	
0309241077	Pince a oeuf /2