

Filtre charbon : fruits et légumes frais plus longtemps.









Le charbon actif : un allié fraîcheur pour votre frigo

Le charbon actif absorbe et détruit les mauvaises odeurs, il va aussi contrôler et réguler le taux d'éthylène afin de ralentir le processus de maturation des fruits et légumes et ainsi éviter leur pourrissement.

Mettez-le dans votre réfrigérateur, dans votre bac à légumes.

Un filtre dure 90 jours.

Ce set comprend 4 recharges de filtres à charbon GreenSaver, pour une année de fraîcheur.

Référence: 0309400615

Produit de la même gamme	
0309400615	Filtre a charbon greensaver oxo /4