



0309400615

Filtre à charbon greensaver Oxo /4

Utilisez un **filtre à charbon actif** pour **conserver vos fruits et légumes** dans de meilleures conditions et plus longtemps. Le charbon actif absorbe et détruit les mauvaises odeurs, il va aussi contrôler et réguler le taux d'éthylène afin de ralentir le processus de maturation des fruits et légumes et ainsi éviter leur pourrissement.

OXO



Mettez-le dans votre réfrigérateur, dans votre bac à légumes. Un filtre dure 90 jours. Ce set comprend 4 **recharges de filtres à charbon GreenSaver**, pour une année de fraîcheur.

| Produit de la même gamme |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 0309400615               | Filtre a charbon greensaver oxo /4 |