

Coffret "**Le nécessaire à vaisselle**" présenté dans un écrin de bois couleur bois de hêtre naturel, composé de 4 pièces : une **brosse à vaisselle**, un **torchon de Cholet** 50% Lin / 50% Coton, une **éponge Galet** et une **boule cuivre**.

Andrée Jardin



Coffret "**Le nécessaire à vaisselle**" présenté dans un écrin de bois couleur bois de hêtre naturel, composé de 4 pièces : une **brosse à vaisselle**, un **torchon de Cholet** 50% Lin / 50% Coton, une **éponge Galet** et une **boule cuivre**.

Composition :

- La **brosse à vaisselle** Andrée Jardin, simple et efficace, mais aussi très jolie !
- L'**éponge** "galet" à la forme ergonomique fait beaucoup mousser pour nettoyer la vaisselle en douceur. Une seule goutte de produit suffit pour votre éponge, pour toute votre vaisselle.
- Le vrai **torchon à vaisselle** qui essuie sans laisser de traces ! Tissé et confectionné par le dernier véritable tisserand de la région de Cholet.

Conseil d'entretien : Ne pas mettre la **brosse** au lave-vaisselle. Pour un nettoyage parfait avec le **torchon**, nous vous conseillons de le laisser tremper une nuit dans l'eau froide puis de le laver au moins une fois à 60°C, température recommandée.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Hauteur	7 cm	largeur	14 cm
Longueur	30 cm	Couleur	Boisé

Produit de la même gamme

0309417217	Coffret le necessaire a vaisselle
------------	-----------------------------------