

Boîte repas isotherme enfant, pour des aliments frais partout où vous allez !

- Garde la nourriture chaude jusqu'à 6 heures et froide jusqu'à 7 heures, grâce à la technologie isolation sous vide THERMALOCK™ .
- Garde votre soupe, vos pâtes, vos fruits, légumes frais et savoureux pendant des heures dans cette **boîte alimentaire Contigo en acier inoxydable** de 300 ml.
- Les motifs colorés ajoutent égayent vos repas en intérieur comme en extérieur.

Contigo



Boîte repas isotherme pour enfant

- La base antidérapante s'agrippe aux plateaux de table et protège les aliments des déversements et des chutes.
- Le corps en acier inoxydable est lavable dans la rangée supérieure du lave-vaisselle.
- Étanche en position fermée.
- Sans BPA.

Recommandations d'utilisation :

Convient aux boissons chaudes et froides. Pour une efficacité thermique maximale, préchauffez ou prérefroidissez le contenant avant utilisation. Remplir d'eau chaude /froide, fixez le couvercle, laissez reposer 5 à 10 minutes et videz.

Le bouchon livré avec votre nouvel achat est conçu pour s'adapter exclusivement à votre le nouveau mug Contigo.

Pour refermer le couvercle, appliquez une légère pression vers le bas et faites-le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Continuez de faire tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le resserrer.

Avertissement :

Attention. La nourriture que vous êtes sur le point de déguster peut être très chaude. Pour un meilleur résultat, soyez toujours prudent. Non destiné aux enfants de moins de 3 ans. Avant le transport, assurez-vous que le couvercle est correctement et complètement vissé sur le corps. Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte lorsque le produit contient des aliments ou liquides chauds. Si vous remplissez d'un liquide bouillant, laissez le liquide refroidir pendant au moins 3 minutes **AVEC LE COUVERCLE ENLEVÉ** avant de le remettre.

NE PAS remplir excessivement. Remplissez jusqu'au-dessous du filetage du corps.

NE PAS chauffer au four à micro-ondes et ni congeler.

NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant des agents de blanchiment, du chlore, des abrasifs et/ou d'autres produits chimiques agressifs.

NE PAS continuer d'utiliser le produit si endommagé.

Instructions de nettoyage :

Bien laver avant la première utilisation.

RINCEZ IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION à l'eau tiède. Le Produit est lavable dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Pour laver à la main, trempez le produit pendant 10 minutes dans de l'eau chaude et savonneuse. Lavez le corps à la main avec de l'eau tiède et un détergent doux. Rincez abondamment le couvercle et le corps avant l'utilisation.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Contenance	300	0% BPA	Oui
------------	-----	--------	-----

Produit de la même gamme

0309417574	Boite repas enfant isotherme requin 30cl
0309417578	Boite repas enfant isotherme sirene 30cl