



0300001137

Couteau à désosser lame courbe Tour Eiffel 12cm

Couteau à désosser, lame courbe inox 12 cm, manche fibrox noir.



Tour Eiffel



Couteau à désosser, lame courbe inox 12 cm, manche fibrox noir.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Longueur	12 cm	Couleur	Noir
Type de lame	Lame courbe	Matière de la lame	Inox
Matière du manche	Fibrox	Usage coutellerie	Couteau à désosser

L. lame : 12 cm

Référence : 0300001137

Produit de la même gamme	
0300001138	Couteau a decouper tour eiffel 26cm
0300001137	Couteau a desosser lame courbe tour eiffel 12cm
0300001132	Couteau tranchelard 30cm
0300001121	Couteau a decouper tour eiffel 31cm
0300001122	Couteau a desosser lame etroite tour eiffel 12cm
0300001123	Couteau a desosser tour eiffel 14cm
0300001125	Couteau a desosser tour eiffel 16cm
0300001126	Couteau a dessosser lame courbe tour eiffel 15cm
0300001127	Couteau a denerver tour eiffel 18cm
0300001128	Couteau a denerver tour eiffel 20cm
0300001129	Couteau a saigner tour eiffel 20cm
0300001130	Couteau a saigner tour eiffel 25cm