



0300001126

## Couteau à désosser lame courbe Tour Eiffel 15cm

Couteau à désosser, lame courbe inox 15 cm, manche fibrox noir.



**Tour Eiffel**



Couteau à désosser, lame courbe inox 15 cm, manche fibrox noir.

### Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Longueur	15 cm	Couleur	Noir
Type de lame	Lame courbe	Matière de la lame	Inox
Matière du manche	Fibrox	Usage coutellerie	Couteau à désosser

L. lame : 15 cm

Référence : 0300001126

Produit de la même gamme	
0300001138	Couteau a decouper tour eiffel 26cm
0300001137	Couteau a desosser lame courbe tour eiffel 12cm
0300001132	Couteau tranchelard 30cm
0300001121	Couteau a decouper tour eiffel 31cm
0300001122	Couteau a desosser lame etroite tour eiffel 12cm
0300001123	Couteau a desosser tour eiffel 14cm
0300001125	Couteau a desosser tour eiffel 16cm
0300001126	Couteau a dessosser lame courbe tour eiffel 15cm
0300001127	Couteau a denerver tour eiffel 18cm
0300001128	Couteau a denerver tour eiffel 20cm
0300001129	Couteau a saigner tour eiffel 20cm
0300001130	Couteau a saigner tour eiffel 25cm