



0309430466

Set complet sous vide 7 pièces FRESH & SAVE

Set de démarrage sous-vide FRESH & SAVE composé de 7 éléments :
Une pompe sous vide, 2 boîtes en verre sous vide, 2 sacs sous vide taille S et 2 sacs sous vide taille M.

Zwilling



Optez pour la cuisine sous vide, avec le set de démarrage sous vide FRESH & SAVE.

Le set de démarrage sous vide FRESH & SAVE vous changera la vie en cuisine !

- Les aliments sous vide se conservent jusqu'à 5 fois plus longtemps.
- Suivi par QR code et application de la durée de conservation des aliments.
- **Pompe sous vide** pratique et puissante.
- Boîtes en verre sous vide, résistantes à la chaleur, au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle.
- Sacs sous vide sans BPA et réutilisables.

Pompe sous vide FRESH & SAVE

Facile d'utilisation, elle retire en quelques secondes l'air de vos **réipients sous vide FRESH & SAVE**.

- Sans fil et facile à utiliser.
- Un design intemporel.
- Faible niveau de bruit.
- Changement facile.

Boite sous vide FRESH & SAVE

Réipients en verre, résistant au four (jusqu'à 180° C sans couvercle), micro-ondes et lave-vaisselle.

Le couvercle hermétique est doté d'une technologie de double étanchéité.

Niveau de remplissage maximum :

M : 0,9 l / 0,75 l

L : 2 l / 1,6 l

Sacs sous vide réutilisables FRESH & SAVE

Les **sacs sous vide FRESH & SAVE** peuvent être congelés.

Résistants à la chaleur, ils sont parfaits pour la cuisson sous vide et sont adaptés au micro ondes.

Niveau de remplissage maximum :

S : 1,25 l

M : 4 l

Caractéristiques techniques et dimensionnelles



Contact alimentaire	Oui
---------------------	-----

Produit de la même gamme

0309430466	Set complet sous vide 7 pieces fresh&save
------------	---