

**Boîte de conservation pour fruits et légumes GreenSaver OXO de 4 L.**



## **Aussi frais qu'au retour du marché : même après plusieurs jours !**

La gamme de boîtes de conservation *GreenSaver* dispose de systèmes exclusifs qui réduisent les effets de la détérioration des fruits et légumes :

Le filtre à charbon actif absorbe le gaz d'éthylène qui se dégage et les conduit à s'altérer rapidement.

Le panier surélevé favorise une bonne circulation de l'air et contribue à éviter le pourrissement.

Le volet sur le dessus de chaque boîte coulisse pour s'ouvrir et se fermer afin de maintenir les taux d'humidité optimaux des différents types de produits, les gardant ainsi croquants et frais.

### Avantages :

- Base en plastique sans BPA.
- Panier surélevé qui favorise la circulation de l'air.
- Couvercle avec volet de ventilation qui s'ouvre et se ferme en coulissant.
- Filtre à charbon actif, fabriqué à partir de coques de noix de coco.

Filtre à changer tous les 3 mois. Moins de gaspillage et plus d'économie !

### **Caractéristiques techniques et dimensionnelles**

Hauteur	15.5 cm	largeur	22 cm
Longueur	19.5 cm	Contenance	4
Matière	Plexiglass		

Référence : 0309078071

**Produit de la même gamme**

0309078068	Boite de conservation fruits et legumes + filtre oxo 1.5l
0309078071	Boite de conservation fruits et legumes + filtre oxo 4l
0309078077	Boite de conservation fruits et legumes + filtre oxo 4.7l