

Affûteur Berkel pour trancheuse Home Line 200 et 250.

**Berkel**



### Affûteur Berkel Home Line 200 - 250.

Cet aiguisoir permet d'affûter correctement la lame des trancheuses Home Line 200 et 250 afin d'assurer une coupe parfaite. Cet accessoire affûte la lame de votre trancheuse qui sera comme neuve.

Attention : Non compatible avec la version HSA de Home Line.

#### Utilisation de l'aiguisoir :

1. Placer de manière sécurisée (en position 0) la poignée de réglage d'épaisseur de la tranche.
2. Reculer entièrement le plat porte-aliment en direction de l'opérateur.
3. Retirer le presse-aliment en dévissant dans le sens anti-horaire la poignée du presse-aliment jusqu'au retrait complet du presse-aliment.
4. Assembler l'aiguisoir en position en vissant dans le sens horaire la poignée du presse-aliment.
5. Mettre la poignée de réglage de l'épaisseur de la tranche en position 20 et placer l'aiguisoir vers la voile.
6. Démarrer la lame en appuyant sur le bouton d'allumage.
7. Effectuer l'aiguisage de la lame en plaçant le ressort d'aiguisage contre la lame pendant 10-15 secondes en utilisant la poignée du presse-aliment et en exerçant une légère pression. Attention, une pression excessive peut compromettre l'aiguisage.
8. Appuyer sur le bouton du ressort de finition pendant 2-3 secondes et reculer complètement le plat porte-aliment vers l'opérateur.
9. Éloigner l'aiguisoir de la voile sécuriser la poignée de réglage d'épaisseur de la tranche.
10. Retirer l'aiguisoir en dévissant dans le sens anti-horaire la poignée du presse-aliment jusqu'au retrait complet de l'aiguisoir.
11. Assembler le presse-aliment en position en vissant dans le sens horaire la poignée du presse-aliment.

### Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Couleur	Rouge	Matière	Aluminium
---------	-------	---------	-----------

Produit de la même gamme	
0309439033	Affuteur home line 200 - 250