

Ouvre bocal facile, pour les bocaux qui demandent de la force ou les petits bouchons de bouteilles difficiles à saisir.

OXO



- Diamètres de couvercles/bouchons de 2 cm à 9,5 cm.
- Les dents en acier inoxydable agrippent fermement le couvercle pour soulager la pression des mains et des poignets. Il suffit ensuite de tourner la poignée dans le sens indiqué pour débloquer et ouvrir le bocal.
- La poignée souple et antidérapante convient aux droitiers et aux gauchers.
- Lave-vaisselle déconseillé.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Hauteur	7,1 cm	largeur	6,6 cm
Longueur	12,7 cm		

Produit de la même gamme	
0309440565	Ouvre bocal