

Poussette de marché 6 roues pliable Basket tweed marine, format poussette de bébé pour une grande stabilité.

Rolser



Le chariot à pousser Rolser Basket tweed marine rend vos courses plus faciles que jamais.

Le chariot à pousser Rolser Basket tweed marine représente la nouvelle génération de chariots de courses. Il offre une combinaison exceptionnelle de capacité, de confort et de fonctionnalité.

Avec ses 4 roues tout-terrain à l'avant, pivotantes à 360 degrés, il assure une maniabilité sans efforts sur tous les types de terrain. Doté d'une généreuse capacité de stockage de 58 litres, il peut gérer facilement toutes vos courses, avec un panier à provisions supplémentaire de 6 litres.

La poignée est réglable sur 10 positions pour un confort optimal, quelle que soit votre taille, et le châssis pliable facilite le rangement.

Spécificités du chariot à pousser Rolser Basket tweed marine

- Pliable et compact
- 6 roues (4 pivotantes)
- Grande capacité : 58 l
- Charge recommandée : 25 kg
- Dimensions ouvert : 570 x 730 x 1000 mm
- Dimensions plié : 570 x 900 x 280 mm
- Garantie 5 ans

Comment plier votre chariot Rolser Basket

1. Appuyez sur les boutons rouges pour plier la poignée.
2. Ouvrez le rabat.
3. D'une main, tirez la sangle vers le haut et, de l'autre, poussez le support vers le bas .
4. Continuez de pousser au maximum pendant que vous tenez le chariot de l'autre main.
5. Fermez le rabat à l'aide du velcro.

Comment déplier votre chariot Rolser Basket

1. Tirez le support vers le haut.
2. Continuez à tirer jusqu'à ce que le support soit en ligne droite.
3. Tirez la sangle, jusqu'à ce que le tirant se bloque.
4. Appuyez sur les boutons rouges pour régler la poignée à la hauteur souhaitée.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

| | | | |
|---------|--------|-------------|-------|
| Couleur | Marine | Charge maxi | 50 kg |
|---------|--------|-------------|-------|

Produit de la même gamme

| | |
|------------|---|
| 0309079581 | Chariot de marche pliable 2 roues noir |
| 0309079575 | Chariot de marche pliable 4 roues rouge |
| 0309079572 | Chariot de marche pliable 4 roues gris |
| 0309079590 | Chariot de marche 6 roues gris |
| 0309079587 | Chariot de marche pliable 6 roues noir |
| 0309079584 | Chariot de marche pliable 4 roues directionnelles |
| 0309288450 | Chariot de marche 2 roues taku bassi |
| 0309288442 | Chariot de marche pliable 4 roues nitt silver |
| 0309288421 | Chariot de marche pliable 6 roues star noir et blanc |
| 0309392513 | Chariot de marche isotherme 2 roues noir |
| 0309079568 | Chariot de marche 6 roues raye noir et blanc 51l |
| 0309079578 | Chariot de marche 6 roues noir 43l |
| 0309197576 | Chariot de marche 4 roues pliable noir |
| 0309438435 | Chariot de marche 2 roues rouge |
| 0309438438 | Chariot de marche pliable 2 roues noir |
| 0309438441 | Chariot de marche pliable 6 roues kaki |
| 0309463377 | Poussette de marche 4 roues pliable basket mf noir |
| 0309463379 | Poussette de marche 4 roues pliable basket tweed marine |
| 0309463383 | Chariot de marche 2 roues sea coast |