



0309476611

Couvercle en verre de sécurité bouton bois ø 18 cm

Ce couvercle est l'accessoire idéal pour compléter vos casseroles et poêles, vous offrant une expérience culinaire exceptionnelle.



Woll



- Verre de sécurité résistant : Fabriqué en verre de sécurité de haute qualité, ce couvercle est robuste et durable, capable de résister aux températures élevées et aux chocs accidentels. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance sur votre cuisinière à gaz, électrique ou à induction.
- Bouton en bois naturel : Le bouton en bois naturel ajoute une touche d'élégance et de style rustique à votre cuisine. Il est également ergonomique et confortable à saisir.
- Couvercle hermétique : Ce couvercle assure une fermeture hermétique, ce qui permet de conserver la chaleur et l'humidité dans vos aliments pendant la cuisson. Cela permet de cuire vos aliments plus rapidement et uniformément, tout en préservant leurs saveurs et nutriments.

Il est parfait pour une utilisation quotidienne et constitue un excellent cadeau pour tout amateur de cuisine.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles



Diamètre	18,0 cm	Matière	Verre, Bois
----------	---------	---------	-------------

Ne conviens pas pour le four.

Ne passe pas au lave-vaisselle.

Référence : 0309476611

Produit de la même gamme

0309476611	Couvercle en verre de securite bouton bois ø 18cm
0309476613	Couvercle en verre de securite bouton bois ø 20cm
0309476615	Couvercle en verre de securite bouton bois ø 24cm
0309476617	Couvercle en verre de securite bouton bois ø 30cm
0309476759	Couvercle en verre de securite bouton bois ø 28cm
0309476764	Couvercle en verre de securite bouton bois 28x28cm