



0309477692

Bouton cœur doré cocotte Cookut



Bouton doré en forme de coeur pour l'Incroyable cocotte Cookut



Indispensable pour personnaliser l'incroyable cocotte Cookut.

Lorsque la cocotte sort du four, veillez à bien utiliser des maniques pour manipuler le couvercle et sa poignée.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles



largeur	4 cm
Matière	Laiton
Passage lave-vaisselle	Oui

Longueur	4 cm
Compatibilité	Four traditionnel

Référence : 0309477692

Produit de la même gamme

0309438274	Bouton boule blanc feuille
0309438278	Bouton boule blanc feuille bleue
0309438281	Bouton boule noir graphite fleur blanche
0309438284	Bouton boule geometrique bleu myrtille
0309438287	Bouton boule geometrique gris perle
0309438290	Bouton boule geometrique moka
0309438295	Bouton boule geometrique rose guimauve
0309438301	Bouton boule geometrique rouge passion
0309438303	Bouton boule geometrique vert fougere
0309438305	Bouton boule oriental noir graphite
0309438307	Bouton boule rose guimauve
0309438309	Bouton boule scandinave gris perle
0309438311	Bouton boule terrazzo bleu myrtille
0309438313	Bouton boule terrazzo moka
0309438315	Bouton boule terrazzo vert fougere
0309438319	Bouton couronne rouge passion
0309438321	Bouton couronne blanc polaire
0309438325	Bouton metal bleu myrtille
0309438327	Bouton metal gris perle
0309438329	Bouton metal moka
0309438331	Bouton metal noir graphite
0309438333	Bouton metal rouge passion
0309438335	Bouton metal vert fougere
0309477596	Bouton boule terrazzo polaire
0309477598	Bouton boule terrazzo guimauve
0309477692	Bouton coeur dore
0309477694	Bouton coeur argent