



0309485863

Cocotte fonte Signature ronde meringue Ø 20 cm

Cocotte Le Creuset Meringue de 2.4 L.



La référence depuis 1925

Le Creuset



L'incontournable cocotte pour des cuissons authentiques

Depuis près d'un siècle, la **cocotte en fonte Le Creuset** est une icône culinaire, appréciée des chefs comme des cuisiniers amateurs. Ce modèle **rond de 20 cm**, paré de sa teinte **Meringue**, incarne l'alliance parfaite entre l'héritage artisanal et une esthétique contemporaine. Fabriquée en France, elle promet une performance durable et une polyvalence exceptionnelle pour toutes vos créations.

La cocotte **Le Creuset Signature** en couleur Meringue apporte une luminosité et une douceur incomparables à votre cuisine. Son émail lumineux évoque la légèreté d'une pâtisserie délicate, tandis que son design robuste en fait un ustensile de cuisson indispensable. C'est l'outil idéal pour des repas exceptionnels aux saveurs intenses et alléchantes.

Points forts et usage de la cocotte en fonte 20 cm

- Fabrication française d'exception : Fruit d'un savoir-faire ancestral, cette cocotte incarne la qualité et la durabilité, transmises de génération en génération.
- Design intemporel : La teinte Meringue offre une élégance discrète et lumineuse, s'intégrant harmonieusement à toutes les cuisines, du plus classique au plus moderne.
- Polyvalence culinaire : Idéale pour les ragoûts, les rôtis, les soupes, ou encore la cuisson mijotée et au four. Un véritable allié pour explorer un large éventail de recettes.
- Cuisson en vase clos : Son couvercle hermétique optimise la condensation des vapeurs de cuisson, rehaussant les saveurs de vos préparations pour des résultats sensationnels et des arômes préservés.
- Compatibilité universelle : Utilisable sur tous feux, y compris l'induction, elle s'adapte à toutes les sources de chaleur pour une flexibilité maximale.
- Bonne prise en main : Ses poignées ergonomiques et élégantes garantissent une prise en main sécurisée et agréable, facilitant le transport de la cocotte du four à la table.
- Contrôle de la température optimal : Conçue pour une cuisson à feu doux ou modéré, elle prend soin de votre fonte émaillée pour des résultats culinaires toujours parfaits.
- Nettoyage facilité : L'émail intérieur lisse assure un entretien simple et rapide, pour profiter pleinement de vos moments gourmands.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

Pour préserver l'éclat et les performances de votre cocotte Le Creuset, suivez ces quelques recommandations :

- Laissez toujours votre cocotte refroidir complètement avant de la nettoyer.
- Essuyez rapidement tout débordement sur la base et les parois.
- Si des aliments ont attaché, remplissez la cocotte d'eau chaude avec une goutte de liquide vaisselle et laissez tremper 15 à 20 minutes avant de la laver normalement.

- Évitez impérativement les détergents décapants, les éponges abrasives (métalliques ou non) et les brosses à récurer à poils durs sur toutes les surfaces.
- Séchez minutieusement votre cocotte après lavage et rangez-la dans un endroit sec.
- Le corps de la cocotte et les poignées sont compatibles lave-vaisselle, mais un lavage à la main est recommandé pour conserver l'éclat de l'émail et la brillance du bouton en inox sur le long terme. Les couvercles avec boutons en inox peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Contenance | 2.4 l | Diamètre | 20,0 cm |
| Couleur | Blanc | Matière | Fonte émaillée |
| Compatibilité | Cuisson tous Feux dont Induction | Passage lave-vaisselle | Oui |

Référence : 0309485863

| Produit de la même gamme | |
|--------------------------|--|
| 030000676 | Cocotte fonte signature ronde cerise ø26cm |
| 030000675 | Cocotte fonte signature ronde noire ø24cm |
| 030000677 | Cocotte fonte signature ronde noire ø28cm |
| 030000678 | Cocotte fonte signature ronde cerise ø28cm |
| 030001503 | Cocotte fonte signature ronde cerise ø20cm |
| 030001504 | Cocotte fonte signature ronde cerise ø24cm |
| 030001505 | Cocotte fonte signature ronde noire ø20cm |
| 030000680 | Cocotte fonte signature ovale noire ø 31cm |
| 0309090302 | Cocotte fonte signature ronde noir onyx ø 26cm |
| 030001506 | Cocotte fonte signature ronde noire ø26cm |
| 030000684 | Cocotte fonte signature ovale palm ø 29cm |
| 0309078489 | Cocotte fonte signature ronde palm ø 24cm |
| 0309090316 | Cocotte fonte signature ovale noir onyx ø 27cm |
| 0309456571 | Cocotte fonte signature bleu azur ø 24cm |
| 0309425602 | Cocotte fonte 20cm marseille quidditch |
| 0309425604 | Cocotte fonte 26cm cerise harry potter |
| 0309473853 | Cocotte fonte signature ronde meringue ø 24cm |
| 0309473857 | Cocotte fonte signature ronde meringue ø 28cm |
| 0309482576 | Cocotte fonte signature sea salt ø 24cm |
| 0309483234 | Cocotte fonte signature ronde flamme dorée ø 24cm |
| 0309483232 | Cocotte fonte signature ronde flamme dorée ø 20cm |
| 0309485861 | Cocotte fonte signature ronde bleu nuit ø 20cm |
| 0309485863 | Cocotte fonte signature ronde meringue ø 20cm |
| 0309485865 | Cocotte fonte signature ronde bleu nuit ø 24cm |
| 0309485870 | Cocotte fonte signature ronde bleu nuit ø 28cm |
| 0309485901 | Cocotte fonte signature citrouille volcanique ø 24cm |