



**Staub**

- Compatible cocottes 18 à 41 cm
- Installation rapide sans outil complexe
- Résiste à la cuisson au four



## Un bouton décoratif pour sublimer votre cocotte Staub

Le bouton pour cocotte Staub en forme de poisson apporte une **touche élégante et originale** à votre matériel de cuisson. **Facile à installer**, il remplace le bouton standard en un geste pour personnaliser votre cocotte. Son design travaillé et sa finition argentée créent un contraste raffiné avec les cocottes en fonte émaillée. Un accessoire à la fois esthétique et fonctionnel pour enrichir votre expérience en cuisine.

### Les avantages du bouton cocotte Staub poisson

- Compatible avec les cocottes Staub de 18 à 41 cm
- Installation simple en remplacement du bouton d'origine
- Design poisson élégant et original
- Finition argentée qui valorise la cocotte
- Résistant aux températures du four
- Apporte une touche personnalisée à votre cuisine
- Idéal pour compléter ou offrir

### Un détail esthétique qui fait toute la différence

Ce bouton en forme de poisson transforme immédiatement l'apparence de votre cocotte Staub. Il permet de personnaliser votre équipement tout en conservant ses performances de cuisson. Son installation rapide en fait un accessoire accessible, même pour un usage quotidien.

Sa finition argentée capte la lumière et met en valeur les teintes profondes des cocottes Staub. Ce contraste visuel renforce l'élégance du service, que ce soit en cuisine ou directement à table. Inspiré de l'univers culinaire, ce motif poisson s'intègre parfaitement dans une cuisine tournée vers le goût et le détail.

Conçu pour résister à la chaleur du four, il accompagne toutes vos préparations mijotées. Robuste et durable, il allie esthétique et praticité pour un usage longue durée.

## Caractéristiques techniques et dimensionnelles



Hauteur	4.3 cm
Longueur	8 cm
Matière	Acier inoxydable
Passage lave-vaisselle	Oui

largeur	1.6 cm
Poids	0.130 kg
Compatibilité	Congélateur, Four traditionnel

Ref : 0309490147