



0309491867

Boîte à bûche à poignées Joyeuses Fêtes 30 x 11 x 11 cm



Patisdecor

- Carton épais et rigide
- Poignées de transport intégrées
- Livrée à plat



Une boîte festive pour sublimer vos bûches de Noël

La **boîte à bûche à poignées Joyeuses Fêtes 30 x 11 x 11 cm** apporte la touche finale à vos créations de Noël. Son décor aux couleurs de fêtes met en valeur vos bûches tout en les protégeant lors du transport. Pratique, elle dispose de poignées intégrées pour faciliter sa prise en main jusqu'au moment de la dégustation.

Les avantages de la boîte à bûche Joyeuses Fêtes

- Décor de Noël élégant et coloré.
- Carton épais pour protéger la bûche.
- Poignées pratiques pour le transport.
- Montage rapide sans colle.
- Livrée à plat pour faciliter le stockage.
- Impression uniquement à l'extérieur.
- Format 30 x 11 x 11 cm.

Une jolie présentation pour vos desserts de fêtes

Branches de sapin, houx, boules de Noël et détails dorés habillent cette boîte aux tonalités vertes. L'inscription « **Joyeuses Fêtes** » vient compléter son univers festif pour transformer votre bûche en un cadeau prêt à être apporté à table.

Avec ses dimensions de **30 x 11 x 11 cm**, elle accueille les bûches et autres desserts allongés adaptés à ce format. L'impression étant réalisée uniquement sur la face extérieure, le décor n'entre pas en contact direct avec la pâtisserie.

Transportez votre bûche plus facilement

Le carton épais apporte la rigidité nécessaire pour protéger votre création pendant les manipulations. Les **poignées intégrées** offrent quant à elles une prise en main simple et stable pour transporter la boîte.

Livrée à plat, elle prend également peu de place avant les fêtes et peut être montée uniquement lorsque vous en avez besoin.

[Voir la fiche article sur le site](#)

Photos et document non contractuels sous réserves d'erreurs typographiques

Un montage simple et rapide

Aucune colle ni aucun outil n'est nécessaire. Dépliez la boîte puis enclenchez les deux grandes ailes afin de constituer le fond. Déposez votre bûche sur le socle avant de rabattre le dessus.

Il ne reste ensuite qu'à verrouiller la face avant à l'aide des deux petites encoches. Votre dessert est alors prêt à être transporté ou offert.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Hauteur	11 cm	largeur	11 cm
Longueur	30 cm	Couleur	Vert
Matière	Carton		

Référence : 0309491867

Produit de la même gamme	
0309463675	Boite a buche a poignees decor village 35x11x11cm
0309486504	Boite a buche a poignees decor casse noisette 30x11x11cm
0309491867	Boite a buche a poignees decor joyeuses fetes 30x11x11cm